Aterm WR7600H 新 5.2GHz 帯(W52)対応への書き換え方法について

Aterm WR7600HでIEEE802.11aの新5.2GHz帯(W52)をご利用いただくためには、WR7600Hの拡張カードスロットに装着した無線LANカード(WL54AG) $^{\times}$ を新5.2GHz帯(W52)対応に書き換える必要があります。本書では、その書き換え方法について説明します。

※無線LANカード(WL54AG)についての補足説明を、本書の最終ページ(→p.5)に記載していますので、ご参照ください。

書き換えの前に必ずお読みください

WR7600Hを802.11aモードで使用する場合は、 無線LAN端末(子機)が新5.2GHz帯(W52)に対応していることを確認してください。

- ◆新5.2GHz帯(W52)に対応していない無線LAN端末(子機)を使用する場合は、 本書での書き換えは行わないでください。
 - →WR7600Hを新5.2GHz帯(W52)対応にすると、旧5.2GHz帯(J52)での無線LAN端末(子機)との接続ができなくなってしまいます。

WR7600H内の無線LANカード(WL54AG)は、いったん新5.2GHz帯(W52)へ書き換えると、旧5.2GHz帯(J52)へ戻すことはできませんので、ご注意ください。

◆無線LAN端末(子機)がWL54AG/WL54AG(S)/WL54AG-SD/WL54TU/WL54TEの場合は、 ホームページAtermStationのバージョンアップコーナーを参照して、無線LAN端末(子機) を新5.2GHz帯(W52)対応にしておいてください。

1. 新 5.2GHz 帯(W52)対応への書き換え

≪書き換え前の準備≫

- ●あらかじめ、ホームページ AtermStation にて発行される「新 5.2GHz 帯への書き換え用パスワード」を 入手しておいてください。なお、パスワードは忘れないよう書き留めておいてください。
- ●ファームウェアとユーティリティが最新にバージョンアップされていることを確認してください。
 - →最新にバージョンアップされていない場合は、ホームページ AtermStation のバージョンアップコーナーに記載の「バージョンアップ方法」を参照して、最新のファームウェアとユーティリティにバージョンアップしてください。 (ただし、無線LAN端末(子機)がAterm以外の場合にはユーティリティのバージョンアップは不要です。)
- ●WR7600H の拡張カードスロットに、WL54AG が装着されていることを確認してください。 →WR7600H に装着できる無線 LAN カードは、WL54AG のみです。

WR7600H 内の無線 LAN カード(WL54AG)を新 5.2GHz 帯(W52)対応に書き換えます。

1. WWW ブラウザ (Internet Explorer など)を起動し、アドレスに「http://web.setup/」と入力して、クイック設定 Web を起動します。

※クイック設定 Web が起動しない場合は、取扱説明書の「トラブルシューティング」を参照してください。


2. ユーザー名に「admin」と入力し、管理者パスワードを入力して、[OK]をクリックします。



(次ページに続く)


3. [メンテナンス]の ▼をクリックし、[新 5.2GHz 帯(W52)書き換え]を選択します。






4. [新 5.2GHz 帯 (W52)書き換え用パスワード]に、あらかじめ新 5.2GHz 帯 (W52)書き換え用に発行されたパスワードを入力し、[書き換え]をクリックします。

※パスワードは、半角のアルファベット大文字と数字で入力します。



5. [OK]をクリックします。



6. [OK]をクリックします。



7. X をクリックして、WWW ブラウザを終了します。

以上で新 5.2GHz 帯(W52)対応への書き換えは完了です。 (次ページにて、書き換えの確認を行ってください。)

2. 書き換えの確認

WR7600H 内の無線 LAN カード(WL54AG)が新 5.2GHz 帯(W52)対応に書き換えられていることを、クイック設定 Web の表示で確認します。

- 1. クイック設定 Web を起動します。
 - ※クイック設定 Web の起動のしかたは、「1. 新 5.2GHz 帯(W52)対応への書き換え」の手順 1, 2(→p1)を 参照してください。
- 2. [詳細設定]の ▼ をクリックし、[無線 LAN 側設定]を選択します。




3. [無線動作モード]の ▼をクリックし、「802.11a」を選択します。



4. [OK]をクリックします。



5. [使用チャネル]の **▽**をクリックし、選択肢が「36/40/44/48」と表示されていれば、新 5.2GHz 帯(W52)対応に 書き換えられています。



6. X をクリックして、WWW ブラウザを終了します。

以上で新 5.2GHz 帯(W52)対応への書き換えの確認は終了です。

<WR7600Hに関する補足説明>

● WR7600Hは、装着する無線LANカード(WL54AG)を、新5.2GHz帯(W52)対応へ書き換えていない商品 (旧5.2GHz帯(J52)対応品)に交換することで、旧5.2GHz帯(J52)対応の状態に戻すことができます。 この場合、WR7600Hのファームウェアおよびユーティリティは、以前のバージョンに戻さなくても動作します が、SuperAG(圧縮あり)のスループットが若干低下しますので、以前のバージョンに戻すことを推奨します。 なお、交換品(新5.2GHz帯(W52)対応へ書き換えていない旧5.2GHz帯(J52)対応のWL54AG)は別途 ご用意ください。

<無線LANカード(WL54AG)に関する補足説明>

- 無線LANカード(WL54AG)は、書き換えることにより新5.2GHz帯(W52)に対応可能となります。 無線LANカード(WL54AG)の書き換え方法には、WR7600Hに装着して本書の手順で書き換える方法と、 パソコンに装着して「新5.2GHz帯(W52)対応ユーティリティ」を使用して書き換える方法があります。 いずれの方法で書き換えた場合も、無線LANカード(WL54AG)は同じ内容に書き換えられます。 なお、いったん新5.2GHz帯(W52)対応へ書き換えると、旧5.2GHz帯(J52)へ戻すことはできませんので、 ご注意ください。
- 新5.2GHz帯(W52)に書き換えた無線LANカード(WL54AG)は、使用方法によって、対応可能な5.2GHz周波数帯のチャネルが異なりますので、ご注意ください。

【無線LANアクセスポイント(親機)に装着して使用する場合】

新5.2GHz帯(W52)のみの対応となります。

WR7600Hのファームウェアおよびユーティリティを最新にバージョンアップして使用してください。 ただし、無線LAN端末(子機)がAterm以外の場合にはユーティリティのバージョンアップは不要です。

【無線LAN端末(子機)として使用する場合】

旧5.2GHz帯(J52)/新5.2GHz帯(W52)対応となります。 パソコンに最新のユーティリティをインストールして使用してください。